

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| LI.1 | | Strækning 25 - (Lindholm) - Frederikshavn |
| LI.97 | | Hjørring |
| LI.98 | | Procedurer |
| LI.99 | | Passage af mærke "Stop for farepunkt" i rangerområde "Hjørring 001" |
| LI.103 | Forudsætning | Et tog eller køretøj har behov for at foretage en rangerbevægelse forbi mærke "Stop for farepunkt" frem til ETCS stopmærke Hj-009 uden at forlade rangerområde "Hjørring 001". |
| LI.104 | Formål | Sikre, at en rangerbevægelse forbi mærke "Stop for farepunkt" kan udføres sikkert. |
| LI.105 | | <u>PROCEDURE</u> |
| LI.106 | Rangerleder | Rangerlederen skal kontakte trafiklederen og anmode om tilladelse til, at et tog eller køretøj foretager en rangerbevægelse forbi mærke "Stop for farepunkt" frem til ETCS stopmærke Hj-009. |
| LI.107 | Trafikleder | Efter anmodning fra rangerlederen skal trafiklederen, inden rangerlederen gives tilladelse til at passere mærke "Stop for farepunkt", sikre, at rangerbevægelsen kan udføres sikkert. Trafiklederen må derefter tillade en rangerbevægelse forbi mærke "Stop for farepunkt". |
| LI.108 | Rangerleder | Rangerlederen skal underrette trafiklederen når toget eller køretøjet igen er tilbage bagved mærke "Stop for farepunkt". |
| LI.2 | | Frederikshavn |
| LI.3 | | Definitioner |
| LI.4 | | Fritrumsprofil for rangerpersonale |
| LI.5 | <u>DEFINITION</u> | På grund af indskrænket profil, er det forbudt at opholde sig udvendig på tog og køretøjer ved rangering i spor 50 langs vaskehallen. Den indskrænkede profil er ikke markeret. Hastighed i rangerområde <u>DEFINITION</u> Den højst tilladte hastighed i de permanente rangerområder "Frederikshavn 008" og "Frederikshavn 004" er 10 km/t. <u>Ansvar</u> <u>Rangerleder</u> Ved kørsel i rangerområderne "Frederikshavn 008" og "Frederikshavn 004" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 10 km/t. |